取扱説明書

IZUMI

（家庭用）

マイナスイオンドライヤー

DR-315E6



もくじ

安全上必ず守ってください……1～3
各部の名称……4
定格・仕様……4
特長……5
使いかた……6～7
上手な使いかた……7～10
お手入れのしかた……11
保管のしかた……11
故障かな？と思ったら……12
アフターサービスについて……13
保証書・無料修理規定……巻末

保証書付
巻末にあります。

ご使用の前に必ず最後までお読みください。

●このたびは、マイナスイオンドライヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●本品の機能を充分に発揮させて正しくご使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。

株式会社 泉精器製作所

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

	改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 ●やけど・感電・けがをするおそれがあります。
	電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したり、本体に巻き付けて保管りしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電・ショート・やけどの原因になります。
	必ず交流100Vで使用する。 ●火災・感電の原因になります。
	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しない。 ●爆発や火災の原因になります。
	吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ●火災や感電・やけどをしたり異常過熱により発火することがあります。
	水につけない。また、浴室内や濡れた手で使用しない。 ●ショート・感電の原因になります。
	使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ●火災や事故の原因になります。
	浴室内や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 ●絶縁劣化により感電や火災の原因になります。

⚠ 注意

❗	**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。** ●感電やショートして発火することがあります。
❗	**乾燥中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。** ●故障ややけどの原因になります。
🔌	**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。** ●けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
🚫	**人の毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児、ペット等への使用はしない。**●やけどや火災、故障の原因になります。
🚫	**通電したまま放置しない。** ●火災の原因になります。
🚫	**落としたり、ぶつけたりして、破損した場合は使用しない。** ●感電・発火の原因になります。
🚫	**海外では使用しない。（日本国内専用）** ●やけどや発火の原因になります。
🚫	**運転中、吸込口・吹出口を毛髪や手などでふさがない。** ●吸込口・吹出口にはホコリ等が付着しないよう、こまめにお手入れをしてください。吸込口・吹出口がふさがれていますと、温風運転中冷風になったり、火花が見えたりすることがあります。これは安全装置が作動したためです。万が一このような現象が起きた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、遮蔽物を取り除いてください。遮蔽物を取り除けば再度正常に使用できます。遮蔽物がない場合には製品の故障も考えられますので修理をご依頼ください。
🚫	**本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。** ●故障や事故の原因になります。
✋	**使用中や使用直後のノズルは高温になっているので触れない。** ●やけどをすることがあります。
🚫	**収納時に電源コードを本体に巻きつけない。** ●コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因になります。
🚫	**吸込口が破損したまま使用しない。** ●やけどのおそれがあります。
🚫	**ハンドルの折りたたみをむやみに行わない。** ●内部配線が断線し、事故・故障の原因になります。

各部の名称



定格・仕様

型　名	DR-315E6
電　源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
温風温度	turbo dry 約 100℃（室温30℃の時） hair care 約 70℃
安全装置	温度過昇防止装置（サーモスタット・温度ヒューズ）
電源コード有効長	1.8m
本体寸法	幅160×奥行104×高さ205（ノズルを除く、折りたたみ時130）mm
重　量	約438g（ノズルを除く）
付属品	ノズル

特　　長

★電気式マイナスイオン発生装置内蔵

電源スイッチを「turbo dry」「hair care」「cool」に合わせるとマイナスイオンが発生します。

＊マイナスイオンは目に見えません。

＊マイナスイオンのみをoffにすることはできません。

＊マイナスイオン発生時は、マイナスイオンランプが点灯します。

★マイナスイオンの効果

パサつく髪にもしっとり感を与え、素直な髪に仕上げます。

ご注意

●次のような髪質にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。
縮毛・きついくせ毛・サラサラでおさまりのよい髪・もともとしっとりした髪・縮毛矯正パーマをかけて間もない髪・短い髪・細くやわらかい髪。

★ヘアケアモード

低い温度の風で髪をいたわります。

★大風量

約1.4㎥の大風量で髪の根元まで風がとどき、内側の髪も素早く乾燥します。（turbo dry・cool時）

使 い か た

●ご使用の前に必ず本体や電源コード（特に本体との付け根）に破損や変形がないか点検し、異常がある場合はご使用を中止して下さい。

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。

●電源スイッチが「off」になっていることを確認してから差し込んでください。

●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

●電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。



2.風を選びます。

●電源スイッチをお好みのポジションに合わせます。

turbo dry… 温風温度約100℃の風が出ます。
＊髪を早く乾燥させたいとき
hair care … 温風温度約70℃の風が出ます。
＊髪の傷みが気になるとき
cool…… 冷風が出ます。
off …… 切

使 い か た（つづき）

3. ご使用後は、必ず電源スイッチを「off」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源スイッチが「off」になっていることを確認してから抜いてください。

●電源プラグを持って引き抜きます。



上手な使いかた

洗髪後の乾燥

1. 洗髪後、乾いたタオルで水分を取ります。

●髪から水滴が落ちない程度まで。

●髪はゴシゴシこすらずに、タオルではさみ、押さえるようにします。

上手な使いかた（つづき）

2. 電源スイッチを「turbo dry」又は「hair care」に合わせます。



●髪の傷みが気になる時は、「hair care」に合わせて使用すると温風温度約70℃の風が出て髪の乾きすぎを防ぎます。

●使用中、使用後のノズルは高温になりますので肌に触れないよう注意してください。

3. 髪の根元まで温風が行きわたるように髪の中に指を通し、髪を動かすようにして乾かします。

●髪を吸込口に近づけますと、吸い込まれることがありますのでご注意ください。



セットのしかた

1. セット前にスタイリングしやすくするためにヘアースタイリング剤等を髪全体になじませます。

●髪にもみこむようにつけます。



2. 電源スイッチを「turbo dry」又は「hair care」に合わせます。

●髪の傷みが気になる時は、「hair care」に合わせて使用すると温風温度約70℃の風が出て髪の乾きすぎを防ぎます。



3. ブラシを使い、温風を当てます。

●P10「ヘアーアレンジ」を参照してセットします。



4. ブラシを外さずに、そのまま電源スイッチを「cool」に合わせて、冷風を当てます。

●冷風を当てるとセットが長持ちします。



ヘアーアレンジ

カール

■ブラシを使い、お好みの方向に髪を巻きつけ、温風を当てます。

分け目づけ

■ブラシで髪を押さえながら流し、分け目の方に向かって少し戻し、くせづけ部分に温風を当てます。

セットブロー

■髪の根元から毛先に向けてブラシを動かしながら温風をあてます。



お手入れのしかた

お手入れをするときは、必ず電源スイッチを「off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。

●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤をふくませて固くしぼった布でふいてください。ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

●吹出口・吸込口に付着したホコリや髪の毛は歯ブラシ、掃除機などで取り除いてください。（月1回以上）



保管のしかた

●必ず電源スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
＊電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管すると、火災、感電事故につながります。

●お子様の手の届かない所に保管してください。
＊やけど・感電・けがをするおそれがあります。

●浴室や湿気の多い所は避けてください。
＊ショート・感電の原因になります。

●ヘアピン、クリップなどと一緒に保管しないでください。
＊ヘアピンなどがドライヤー内部に入り、故障の原因になります。

●ドライヤー本体やハンドルに電源コードを巻き付けて保管しないでください。
＊電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●電源コードがねじれた状態で保管しないでください。
＊電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
ねじれている場合はまっすぐに戻してから保管してください。

●吊り輪を使用して保管する場合は、吊り輪部分に無理な力を加えないでください。
＊吊り輪が破損する原因になります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる理由	処置方法
●温風状態で使用時にたびたび冷風になる。	●吸込口や吹出口にゴミが付着している。 ●手や髪の毛などで吸込口や吹出口をふさいでいる。	●電源スイッチを「off」にし、電源コードを抜いてからゴミを取り除いてください。 ●吸込口や吹出口はふさがないように使用してください。
●本体や温風が異常に熱い。		
●電源プラグが異常に熱い。	●コンセントの差し込みがゆるい。	●ゆるくないコンセントを使用してください。
●特有の臭いがする。	●微量のオゾンが発生している。	●マイナスイオン発生時に微量のオゾンが発生することがありますが、人体に影響はありません。
●吹出口の中で火花が発生する。	●電極の汚れによる異常放電です。	●ただちにご使用を中止してください。
●風が出ない。	●電源コードが断線している。	
●風が出たり出なかったりする。		
●電源コードの一部が異常に熱い。		
●使用中に異常な音がしたり、本体内部が真っ赤になる。	———	

処置後も症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または（株）泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのマイナスイオンドライヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

サービス窓口［受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）］

ご使用に関するお問合わせ

本　　社　〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535

東京営業所　〒104-0041　東京都中央区新富1-6-7泉ビル
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833

大阪営業所　〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問合わせ

本　　社　〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検

長年ご使用のマイナスイオンドライヤーの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- 本体や電源コードが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと風が出たり出なかったりする。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。
- 異常な音や振動がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

きりとり線

無料修理規定

1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

（ニ）一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（例、業務用の長時間使用、車輌・船舶への搭載等）

（ホ）本書の提示がない場合

（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

（ト）ご使用による汚れ、及び損耗

6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保 証 書

品　　名	マイナスイオンドライヤー
型　　名	DR-315E6
保 証 期 間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日

お客様

〒□□□-□□□□

ご住所

お名前　　様

お電話　　（　　）

販売店

住所・店名

電話　　（　　）

SAMPLE

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所
〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284（サービス窓口）
(0263)86-5311（部品注文窓口）

Rev.-

きりとり線